


noda®



Une utilisation intensive peut déformer votre Noda.

Redonnez-lui très simplement sa forme originelle en tirant à chaque extrémité dans le sens des flèches comme indiqué ci dessus.